



## WTC96 400V .../5A

WTC96 400V .../5A, Watímetro trifásico equilibrado, panel 96x96

Código: M13032.

- > Escala: 90° P1
- > Sistema: Trifásico equilibrados
- > Precisión: 1,5
- > Medida: 400 Vf-f, .../5 A
- > Equipo: WTC96
- > Módulos: 96x96

### Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 96 y 144.
- Clase de precisión 1,5
- Convertidor electrónico incorporado
- Circuitos monofásicos y trifásicos, equilibrados y desequilibrados.

### Aplicación

Para la medida de potencia activa en circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados o desequilibrados



## WTC96E 400V .../5A

Watímetros

Código: M13032.

### Especificaciones

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 49.2 (mm)
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,29

#### WMC / WTC

Watímetros

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos	Equipo	Medida
<b>Monofásicos</b>						
M13031.	WMC96 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WMC96	400 Vf-f, .../5 A
M13041.	WMC144 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WMC144	400 Vf-f, .../5 A
<b>Trifásicos equilibrados</b>						
M13032.	WTC96E 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96	400 Vf-f, .../5 A
M13042.	WTC144E 400V .../5A	90° P1	1,5	144x144	WTC144E	400 Vf-f, .../5 A
<b>Trifásicos 3 hilos (ARON)</b>						
M13034.	WTC96A 110V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96A	110 Vf-f, .../5A
M13044.	WTC144A 110V .../5A	90° P1	1,5	144x144	WTC144A	110 Vf-f, .../5A
<b>Trifásico 4 hilos</b>						
M13033.	WTC96AN 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96AN	400 Vf-f, .../5 A
M13043.	WTC144AN 400V .../5A	90° P1	1,5	144x144	WTC144AN	400 Vf-f, .../5 A

Escalas intercambiables para los tipos WMC 96, WTC 96E y WTC 96AN. Escala no incluida (\*) Indicar tensión y corriente primaria de los transformadores de medida, y potencia a fondo de escala



## WTC96E 400V .../5A

Watímetros

Código: M13032.

### Dimensiones



### Conexiones

