



## SWM96 200/5A 80kW

SWM96 200/5A 80kW, Escala intermutável para wattímetro monofásico WMC 96

Código: M130JF.

- > Sistema: Monofásico
- > Intervalo de Medida (A): 200/5
- > Escala completa: 80 kW
- > Equipamento: WM96
- > Módulos: 96x96

## Especificações

### Características mecânicas

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 84 x 84 x 1 (mm) |
| Peso (kg)                         | 0,008            |

### SWM/SWT

Escala intermutável para wattímetro WMC/WTC

| CÓDIGO  | MODELO               | Intervalo de Medida (A) | Módulos | Equipamento | Escala completa |
|---------|----------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------|
| M130J9. | SWM96 50/5A 20kW     | 50/5                    | 96x96   | WM96        | 20 kW           |
| M130JC. | SWM96 100/5A 40kW    | 100/5                   | 96x96   | WM96        | 40 kW           |
| M130JE. | SWM96 150/5A 60kW    | 150/5                   | 96x96   | WM96        | 60 kW           |
| M130JF. | SWM96 200/5A 80kW    | 200/5                   | 96x96   | WM96        | 80 kW           |
| M130JH. | SWM96 300/5A 120kW   | 300/5                   | 96x96   | WM96        | 120 kW          |
| M130JJ. | SWM96 400/5A 160kW   | 400/5                   | 96x96   | WM96        | 160 kW          |
| M130JK. | SWM96 500/5A 200kW   | 500/5                   | 96x96   | WM96        | 200 kW          |
| M130JL. | SWM96 600/5A 240kW   | 600/5                   | 96x96   | WM96        | 240 kW          |
| M130JP. | SWM96 1000/5A 400kW  | 1000/5                  | 96x96   | WM96        | 400 kW          |
| M130JR. | SWM96 1500/5A 600kW  | 1500/5                  | 96x96   | WM96        | 600 kW          |
| M130JS. | SWM96 2000/5A 800kW  | 2000/5                  | 96x96   | WM96        | 800 kW          |
| M130JU. | SWM96 3000/5A 1,2MW  | 3000/5                  | 96x96   | WM96        | 1,2 MW          |
| M130JV. | SWM96 4000/5A 1,6MW  | 4000/5                  | 96x96   | WM96        | 1,6 MW          |
| M130JW. | SWM96 5000/5A 2MW    | 5000/5                  | 96x96   | WM96        | 2 MW            |
| M130K9. | SWT96E 50/5A 30kW    | 50/5                    | 96x96   | WT96E       | 30 kW           |
| M130KB. | SWT96E 75/5A 50kW    | 75/5                    | 96x96   | WT96E       | 50 kW           |
| M130KC. | SWT96E 100/5A 60kW   | 100/5                   | 96x96   | WT96E       | 60 kW           |
| M130KE. | SWT96E 150/5A 90kW   | 150/5                   | 96x96   | WT96E       | 90 kW           |
| M130KF. | SWT96E 200/5A 120kW  | 200/5                   | 96x96   | WT96E       | 120 kW          |
| M130KH. | SWT96E 300/5A 180kW  | 300/5                   | 96x96   | WT96E       | 180 kW          |
| M130KJ. | SWT96E 400/5A 240kW  | 400/5                   | 96x96   | WT96E       | 240 kW          |
| M130KK. | SWT96E 500/5A 300kW  | 500/5                   | 96x96   | WT96E       | 300 kW          |
| M130KL. | SWT96E 600/5A 360kW  | 600/5                   | 96x96   | WT96E       | 360 kW          |
| M130KP. | SWT96E 1000/5A 600kW | 1000/5                  | 96x96   | WT96E       | 600 kW          |



## SWM96 200/5A 80kW

Código: M130JF.

| CÓDIGO  | MODELO                | Intervalo de Medida (A) | Módulos | Equipamento | Escala completa |
|---------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------|
| M130KR. | SWT96E 1500/5A 900kW  | 1500/5                  | 96x96   | WT96E       | 900 kW          |
| M130KS. | SWT96E 2000/5A 1,2MW  | 2000/5                  | 96x96   | WT96E       | 1,2 MW          |
| M130KU. | SWT96E 3000/5A 1,8MW  | 3000/5                  | 96x96   | WT96E       | 1,8 MW          |
| M130KV. | SWT96E 4000/5A 2,4MW  | 4000/5                  | 96x96   | WT96E       | 2,4 MW          |
| M130KW. | SWT96E 5000/5A 3MW    | 5000/5                  | 96x96   | WT96E       | 3 MW            |
| M130L9. | SWT96AN 50/5A 30kW    | 50/5                    | 96x96   | WT96AN      | 30 kW           |
| M130LB. | SWT96AN 75/5A 50kW    | 75/5                    | 96x96   | WT96AN      | 50 kW           |
| M130LC. | SWT96AN 100/5A 60kW   | 100/5                   | 96x96   | WT96AN      | 60 kW           |
| M130LE. | SWT96AN 150/5A 90kW   | 150/5                   | 96x96   | WT96AN      | 90 kW           |
| M130LF. | SWT96AN 200/5A 120kW  | 200/5                   | 96x96   | WT96AN      | 120 kW          |
| M130LH. | SWT96AN 300/5A 180kW  | 300/5                   | 96x96   | WT96AN      | 180 kW          |
| M130LJ. | SWT96AN 400/5A 240kW  | 400/5                   | 96x96   | WT96AN      | 240 kW          |
| M130LK. | SWT96AN 500/5A 300kW  | 500/5                   | 96x96   | WT96AN      | 300 kW          |
| M130LL. | SWT96AN 600/5A 360kW  | 600/5                   | 96x96   | WT96AN      | 360 kW          |
| M130LP. | SWT96AN 1000/5A 600kW | 1000/5                  | 96x96   | WT96AN      | 600 kW          |
| M130LR. | SWT96AN 1500/5A 900kW | 1500/5                  | 96x96   | WT96AN      | 900 kW          |
| M130LS. | SWT96AN 2000/5A 1,2MW | 2000/5                  | 96x96   | WT96AN      | 1.2 MW          |
| M130LU. | SWT96AN 3000/5A 1,8MW | 3000/5                  | 96x96   | WT96AN      | 1.8 MW          |
| M130LV. | SWT96AN 4000/5A 2,4MW | 4000/5                  | 96x96   | WT96AN      | 2,4 MW          |
| M130LW. | SWT96AN 5000/5A 3MW   | 5000/5                  | 96x96   | WT96AN      | 3 MW            |