



## CAP-ROGOWSKI

---

Code: Q32701. DESCATALOGADO

### Descripció

---

CAP és la base que s'instal·la a la sortida del quadre de baixa de tensió, el qual incorpora tres platines amb transformadors individuals de corrent, i un connector per a la mesura de tensions. Aquests senyals es capten directament a través de la targeta T-SABT per a la monitorització i càlcul de paràmetres elèctrics.



## CAP-ROGOWSKI

Mesurador de sortida de baixa tensió

Code: Q32701.

### Especificacions

Pes net (kg)

0,2