



## BC96 0...10V

BC96 0...10V, Indicador de proceso, 90° panel 96x96

Código: M11833.

- > Escala: 90°, P1
- > Precisión: 1,5
- > Fondo Escala: 0...10 V
- > Módulos: 96x96

### Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm.
- Clase de precisión 1,5
- Medida en C.C. de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- Escalas intercambiables para BC48, BC72, BC96, BM 45

### Aplicación

Para la medida del valor medio de tensiones y corrientes en circuitos de corriente continua, incluso de tipo pulsante, en un margen de valores muy amplios.



## BC96 0...10V

Indicadores de proceso de bobina móvil

Código: M11833.

### Especificaciones

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 4902 (mm)
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,114

#### BC-IP

Indicador de proceso, 90°

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos	Equipo	Fondo Escala
M11813.	BC48 0...10V	90°, P1	1,5	48x48	BC48	0...10 V
M11812.	BC48 0...20mA	90°, P1	1,5	48x48	BC48	0...20 mA
M11811.	BC48 4...20mA	90°, P1	1,5	48x48	BC48	4...20 mA
M11823.	BC72 0...10V	90°, P1	1,5	72x72	BC72	0...10 V
M11822.	BC72 0...20mA	90°, P1	1,5	72x72	BC72	0...20 mA
M11821.	BC72 4...20mA	90°, P1	1,5	72x72	BC72	4...20 mA
M11833.	BC96 0...10V	90°, P1	1,5	96x96		0...10 V
M11832.	BC96 0...20mA	90°, P1	1,5	96x96	BC96	0...20 mA
M11831.	BC96 4...20mA	90°, P1	1,5	96x96	BC96	4...20 mA
M11843.	BC144 0...10V	90°, P1	1,5	144x144		0...10 V
M11841.	BC144 4...20mA	90°, P1	1,5	144x144		4...20 mA

Escalas incluidas en el precio (\*) El código de 6 dígitos incluye escala 4 ... 20 mA



## BC96 0...10V

Indicadores de proceso de bobina móvil

Código: M11833.

### Conexiones

