

WTC96E 400V .../5A

WTC96 400V .../5A, Vatímetro trifásico equilibrado, panel 96x96

Código: M13032.

> Escala: 90° P1
> Sistema: Trifásico equilibrados
> Precisión: 1,5
> Medida: 400 Vf-f, .../5 A
> Equipo: WTC96
> Módulos: 96x96

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 96 y 144.
- Clase de precisión 1,5
- Convertidor electrónico incorporado
- Circuitos monofásicos y trifásicos, equilibrados y desequilibrados.

Aplicación

Para la medida de potencia activa en circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados o desequilibrados



WTC96E 400V .../5A

Vatímetros

Código: M13032.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 49.2 (mm)
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,29

WMC / WTC
Vatímetros

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos	Equipo	Medida
Monofásicos						
M13031.	WMC96 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WMC96	400 Vf-f, .../5 A
M13041.	WMC144 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WMC144	400 Vf-f, .../5 A
Trifásicos equilibrados						
M13032.	WTC96E 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96	400 Vf-f, .../5 A
Trifásicos 3 hilos (ARON)						
M13034.	WTC96A 110V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96A	110 Vf-f, .../5A
Trifásico 4 hilos						
M13033.	WTC96AN 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96AN	400 Vf-f, .../5 A

Escalas intercambiables para los tipos WMC 96, WTC 96E y WTC 96AN. Escala no incluida (*1) Indicar tensión y corriente primaria de los transformadores de medida, y potencia a fondo de escala




WTC96E 400V .../5A

Vatímetros

Código: M13032.

Dimensiones



	a	b	c	d	e
96E	96	91	43,5	5,7	92 +0,8
96A/AN	96	91	57,2	5,7	92 +0,8
144	144	137	94,7	7,3	138 +1

Conexiones

