WTC96E 400V .../5A

WTC96 400V .../5A, Wattmètre monophasé

Code: M13032.

> Échelle: 90° P1
> Système: Triphasés équilibrés
> Précision: 1,5
> Mesure: 400 Vf-f, .../5 A
> Équipement: WTC96
> Modules: 96x96

La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Boîtiers DIN de taille 96 et 144
- Classe de précision 1,5
- Convertisseur électronique intégré
- Circuits monophasés et triphasés, symétriques et asymétriques

Application

Mesure de la puissance active dans les circuits monophasés et triphasés, symétriques ou asymétriques

WTC96E 400V .../5A

Wattmètre

Code: M13032.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	96 x 96 x 49.2 (mm)
Fixation	Panneau
Poids (kg)	0,29

WMC / WTC
Wattmètres monophasés et triphasés

CODE	TYPE	Échelle	Précision	Modules	Équipement	Mesure
Monophasé						
M13031.	WMC96 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WMC96	400 Vf-f, .../5 A
M13041.	WMC144 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WMC144	400 Vf-f, .../5 A
Triphasés équilibrés						
M13032.	WTC96E 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96	400 Vf-f, .../5 A
Triphasés 3 fils (ARON)						
M13034.	WTC96A 110V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96A	110 Vf-f, .../5A
Triphasés 4 fils						
M13033.	WTC96AN 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96AN	400 Vf-f, .../5 A

Échelles interchangeables pour les types WMC 96, WTC 96E et WTC 96AN. Échelle non incluse (*1) Indiquer tension et courant primaire des transformateurs de mesure, et puissance à fond d'échelle

WTC96E 400V .../5A

Wattmètre

Code: M13032.

Dimensions



	a	b	c	d	e
96E	96	91	43,5	5,7	92 +0,8
96A/AN	96	91	57,2	5,7	92 +0,8
144	144	137	94,7	7,3	138 +1

Connexions