



## FETC96 500V

FETC96 500V, Fasímetro electrónico 90° trifásico, panel 96x96

Código: M1343H.

- > Escala: 90° P1
- > Sistema: Trifásicos equilibrados
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 500
- > Módulos: 96x96

### Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 96 y 144 mm.
- Clase de precisión 1,5
- Convertidor electrónico incorporado
- Circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados.

### Aplicación

Para la medida del  $\cos \phi$  en circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados o desequilibrados.



# FETC96 500V

Fasímetros

Código: M1343H.

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 96 x 96 x 62.9 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,48                |

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Certificaciones                       | CE   |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |

### Circuito de medida de corriente

|         |        |
|---------|--------|
| Consumo | 1,5 VA |
|---------|--------|

### Circuito de medida de tensión

|         |      |
|---------|------|
| Consumo | 1 VA |
|---------|------|

### Características eléctricas

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensión de aislamiento, circuito | 2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja |
|----------------------------------|-------------------------------------------|

### Precisión de medidas

|           |            |
|-----------|------------|
| Precisión | ± 1,5 % FE |
|-----------|------------|

### FEMC / FETC

Fasímetros 90°

| CÓDIGO  | TIPO             | Escala | Precisión | Módulos |
|---------|------------------|--------|-----------|---------|
| M13431. | FEMC96 100/√3 V  | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M13432. | FEMC96 110/√3 V  | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M13433. | FEMC96 100V      | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M13434. | FEMC96 110V      | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M13435. | FEMC96 230V      | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M13436. | FEMC96 400V      | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M13437. | FEMC96 440V      | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M13438. | FEMC96 500V      | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M13441. | FEMC144 100/√3 V | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M13442. | FEMC144 110/√3 V | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M13443. | FEMC144 100V     | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M13444. | FEMC144 110V     | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M13445. | FEMC144 230V     | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M13446. | FEMC144 400V     | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |



# FETC96 500V

Fasímetros

Código: M1343H.

| CÓDIGO  | TIPO         | Escala | Precisión | Módulos |
|---------|--------------|--------|-----------|---------|
| M13447. | FEMC144 440V | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M13448. | FEMC144 500V | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M1343C. | FETC96 100V  | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M1343D. | FETC96 110V  | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M1343E. | FETC96 230V  | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M1343F. | FETC96 400V  | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M1343G. | FETC96 440V  | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M1343H. | FETC96 500V  | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |
| M1344C. | FETC144 100V | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M1344D. | FETC144 110V | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M1344E. | FETC144 230V | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M1344F. | FETC144 400V | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M1344G. | FETC144 440V | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |
| M1344H. | FETC144 500V | 90° P1 | 1,5       | 144x144 |

Rango de corriente del 0,1 a 1,2 In. Para conectar a transformadores .../5A.  
Convertidor electrónico incorporado.



## FETC96 500V

Fasímetros

Código: M1343H.

### Dimensiones



### Conexiones

