



## EMB-60/400

EMB-60/400, Unidades de manobra estática trifásica, para Condensador de 6 bornes

Código: R41236.

> kvar (400 V): 60

### Descrição

Os módulos de operação estática da Série EM constituem o bloco básico de construção das baterias estáticas, para a compensação do factor de potência. Estas baterias utilizam tirístores em vez dos contactores convencionais para a ligação de cada um dos grupos de condensadores e são ideais para instalações em que a corrente de carga apresente flutuações rápidas e muito elevadas (mudanças de carga em intervalos que podem oscilar entre umas décimas de segundo e 8 ou 10 segundos).

### Aplicativo

As unidades de operações estáticas da Série **EM** foram concebidas para permitir a activação e desactivação de condensadores em milissegundos.

Podem ser utilizadas tanto para a formação de baterias com vários níveis, como para a compensação individual de uma carga que, por falta de activação/desactivação, necessite de ser compensada instantaneamente, como por exemplo, equipamentos de soldadura, guias, elevadores, etc.



## EMB-60/400

Unidades de operação estática (trifásicas)

Código: R41236.

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

Frequência 50/60 Hz

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 177 x 485 x 268 (mm)

Peso (kg) 11

#### Características ambientais

Grau de proteção IP 00

Temperatura ambiente 40 °C (máx)

Temperatura de trabalho 80 °C temperatura máx. do dissipador de calor

#### Características elétricas

Corrente máxima transitória 1.5 In durante 1 minuto

Tensão Até 3 x 440 V~ (sem filtros de rejeição) Até 3 x 415 V~ (com filtros de rejeição)

#### Normas

Normas UNE-EN 60439 (IEC 61439), IEC 60146, CSA 22.2 N° 14

#### Proteção

di / dt 100 A/ $\mu$ s (L=12  $\mu$ H, não incluída, deve ser montada em série com o condensador)

du / dt Proteção RC a 1000 V/ $\mu$ s

Elemento NH adequados ao calibre (tipo EMF). Termóstato de 90 °C

#### EMF / EMB

Unidades de manobra estática trifásica, para condensador de 6 bornes

CÓDIGO	MODELO	kvar (400 V)
<b>Com Fusíveis, Serie EMF</b>		
R41133.	EMF-40/400	40
R41136.	EMF 60/400	60
R41137.	EMF-80/400	80
<b>Com Terminais, Serie EMB</b>		
R41233.	EMB-40/400	40
R41236.	EMB-60/400	60
R41237.	EMB-80/400	80



## EMB-60/400

Unidades de operação estática (trifásicas)

Código: R41236.

### Dimensões

