

Material	Texto breve de material	kvar	STOCK REAL	Suplemento 1	Suplemento 2	Suplemento 3
R4642A006CNXA	OPTIM EMK-4-120-440;Equipo reactiva	4 kvar	1	ventilador + policarbonato	computer PLUS 8TF-C	Int. automático 250 + diferencial
R3Q641EN00000	OPTIM 1-5-440;Equipo reactiva	5 kvar	2	Estándar	Estándar	Estándar
R3J0050000K00	OPTIM 3-5-230;Equipo reactiva	5 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. automático 63 + diferencial
R3Q651EN00000	OPTIM 1-6,25-440;Equipo reactiva	6,25 kvar	6	Estándar	Estándar	Estándar
R3Q771EN00000	OPTIM 2-10,5-440; Equipo reactiva	10,5 kvar	2	Estándar	Estándar	Estándar
R3L110.	OPTIM 3 P&P-12,5-440;Equipo reactiva	12,5 kvar	14	Estándar	Estándar	Estándar
R3L1A20000K00	OPTIM 3 P&P-12,5-230;Equipo reactiva	12,5 kvar	5	Estándar	Estándar	Int. automático 63 + diferencial
R3L1A2.	OPTIM 3 P&P-12,5-230;Equipo reactiva	12,5 kvar	3	Estándar	Estándar	Estándar
R3Q781EN00000	OPTIM 2-12,5-440;Equipo reactiva	12,5 kvar	2	Estándar	Estándar	Estándar
R3L1100000K00	OPTIM 3 P&P-12,5-440;Equipo reactiva	12,5 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. automático 63 + diferencial
R3J110EN00K00	OPTIM 3-12,5-440;Equipo reactiva	12,5 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. automático 63 + diferencial
R3L110000SK00	OPTIM 3 P&P-12,5-440;Equipo reactiva	12,5 kvar	1	Estándar	computer SMART III 6	Int. automático 63 + diferencial
R3L1100010K00	OPTIM 3 P&P-12,5-440;Equipo reactiva	12,5 kvar	1	Autotrafo maniobra	Estándar	Int. automático 63 + diferencial
R3Q681EN00000	OPTIM 1-12,5-440;Equipo reactiva	12,5 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L120.	OPTIM 3 P&P-17,5-440;Equipo reactiva	17,5 kvar	11	Estándar	Estándar	Estándar
R3Q7E1EN00000	OPTIM 2-17,5-440;Equipo reactiva	17,5 kvar	3	Estándar	Estándar	Estándar
R3J115.	OPTIM 3-17,5-440;Equipo reactiva	17,5 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L1200000K00	OPTIM 3 P&P-17,5-440;Equipo reactiva	17,5 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. automático 63 + diferencial
R3L1200007K00	OPTIM 3 P&P-17,5-440;Equipo reactiva	17,5 kvar	1	Estándar	computer Plus comunicaciones	Int. automático 63 + diferencial
R3L120000S000	OPTIM 3 P&P-17,5-440;Equipo reactiva	17,5 kvar	1	Estándar	computer SMART III 6	Estándar
R3L120000SK00	OPTIM 3 P&P-17,5-440;Equipo reactiva	17,5 kvar	1	Estándar	computer SMART III 6	Int. automático 63 + diferencial
R3L1A7.	OPTIM 3 P&P-17,5-230;Equipo reactiva	17,5 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L1A8000K0PR	OPTIM 3 P&P-20-230; Equipo reactiva	20 kvar	1	Estándar	.	Estándar
R3Q7F1EN00000	OPTIM 2-20-440;Equipo reactiva	20 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3Q7G1EN00000	OPTIM 2-22,5-440;Equipo reactiva	22,5 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L130.	OPTIM 3 P&P-25-440;Equipo reactiva	25 kvar	5	Estándar	Estándar	Estándar
R3L1300000K00	OPTIM 3 P&P-25-440;Equipo reactiva	25 kvar	2	Estándar	Estándar	Int. automático 63 + diferencial
R3L1A5.	OPTIM 3 P&P-25-230;Equipo reactiva	25 kvar	2	Estándar	Estándar	Estándar
R3Q6F1EN00000	OPTIM 1A-25-440;Equipo reactiva	25 kvar	2	Estándar	Estándar	Estándar
R5Y350.	OPTIM FRM-25-440;Equipo reactiva	25 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R5R455.	Optim FRS-25-440;Equipo reactiva	25 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L1300007K00	OPTIM 3 P&P-25-440;Equipo reactiva	25 kvar	1	Estándar	computer Plus comunicaciones	Int. automático 63 + diferencial
R3L1300010K00	OPTIM 3 P&P-25-440;Equipo reactiva	25 kvar	1	Autotrafo maniobra	Estándar	Int. automático 63 + diferencial
R3Q7H1EN00000	OPTIM 2-25-440;Equipo reactiva	25 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L132ZG00000	OPTIM 3 P&P-26,25-440;Equipo reactiva	26,25 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3Q7J1EN00000	OPTIM 2-30-440;Equipo reactiva	30 kvar	4	Estándar	Estándar	Estándar
R3Q6D1EN00000	OPTIM 1A-30-440;Equipo reactiva	30 kvar	2	Estándar	Estándar	Estándar

Material	Texto breve de material	kvar	STOCK REAL	Suplemento 1	Suplemento 2	Suplemento 3
R3L140.	OPTIM 3 P&P-31,25-440;Equipo reactiva	31,25 kvar	14	Estándar	Estándar	Estándar
R3L1400000K00	OPTIM 3 P&P-31,25-440;Equipo reactiva	31,25 kvar	3	Estándar	Estándar	Int. automático 63 + diferencial
R3L1A90000L00	OPTIM 3 P&P-31,25-230;Equipo reactiva	31,25 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. automático 125 + diferencial
R3L1990000006	OPTIM 5 P&P-35-440;Equipo reactiva	35 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L2A6.	OPTIM 5 P&P-35-230;Equipo reactiva	35 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L2A6000SB00	OPTIM 5 P&P-35-230;Equipo reactiva	35 kvar	1	Estándar	computer SMART III 6	Int. automático 125
R3L150.	OPTIM 3 P&P-37,5-440;Equipo reactiva	37,5 kvar	6	Estándar	Estándar	Estándar
R3L1500000K00	OPTIM 3 P&P-37,5-440;Equipo reactiva	37,5 kvar	3	Estándar	Estándar	Int. automático 63 + diferencial
R3L1500010000	OPTIM 3 P&P-37,5-440;Equipo reactiva	37,5 kvar	1	Autotrafo maniobra	Estándar	Estándar
R3L160.	OPTIM 3 P&P-43,75-440;Equipo reactiva	43,75 kvar	5	Estándar	Estándar	Estándar
R3L1600000L00	OPTIM 3 P&P-43,75-440;Equipo reactiva	43,75 kvar	2	Estándar	Estándar	Int. automático 125 + diferencial
R3L160000S000	OPTIM 3 P&P-43,75-440;Equipo reactiva	43,75 kvar	1	Estándar	computer SMART III 6	Estándar
R3L160001S000	OPTIM 3 P&P-43,75-440;Equipo reactiva	43,75 kvar	1	Autotrafo maniobra	computer SMART III 6	Estándar
R3J8990000300	OPTIM 6-50-230;Equipo reactiva	50 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. Manual 200
R3L1650000L00	OPTIM 3 P&P-50-440;Equipo reactiva	50 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. automático 125 + diferencial
R3L165000NOCG	OPTIM 3 P&P-50-440;Equipo reactiva	50 kvar	1	Estándar	.	Estándar
R3L170.	OPTIM 3 P&P-52,5-440;Equipo reactiva	52,5 kvar	4	Estándar	Estándar	Estándar
R3L210.	OPTIM 5 P&P-55-440;Equipo reactiva	55 kvar	13	Estándar	Estándar	Estándar
R3L2100000L00	OPTIM 5 P&P-55-440;Equipo reactiva	55 kvar	2	Estándar	Estándar	Int. automático 125 + diferencial
R3L2100000300	OPTIM 5 P&P-55-440;Equipo reactiva	55 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. Manual 200
R3L180.	OPTIM 3 P&P-62,5-440;Equipo reactiva	62,5 kvar	5	Estándar	Estándar	Estándar
R3L220.	OPTIM 5 P&P-70-440;Equipo reactiva	70 kvar	8	Estándar	Estándar	Estándar
R3L2200000L00	OPTIM 5 P&P-70-440;Equipo reactiva	70 kvar	2	Estándar	Estándar	Int. automático 125 + diferencial
R3L2200000C00	OPTIM 5 P&P-70-440;Equipo reactiva	70 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. Automático 160
R3L2200000300	OPTIM 5 P&P-70-440;Equipo reactiva	70 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. Manual 200
R3L220000S000	OPTIM 5 P&P-70-440;Equipo reactiva	70 kvar	1	Estándar	computer SMART III 6	Estándar
R3L230.	OPTIM 5 P&P-90-440;Equipo reactiva	90 kvar	8	Estándar	Estándar	Estándar
R3L230000S000	OPTIM 5 P&P-90-440;Equipo reactiva	90 kvar	3	Estándar	computer SMART III 6	Estándar
R3L2300000300	OPTIM 5 P&P-90-440;Equipo reactiva	90 kvar	2	Estándar	Estándar	Int. Manual 200
R3L2300000N00	OPTIM 5 P&P-90-440;Equipo reactiva	90 kvar	2	Estándar	Estándar	Int. automático 250 + diferencial
R3L230000K000	OPTIM 5 P&P-90-440;Equipo Reactiva	90 kvar	1	Estándar	.	Estándar
R3L230000S0MK	OPTIM 5 P&P-90-440;Equipo reactiva	90 kvar	1	Estándar	computer SMART III 6	Estándar
R3L230000C000	OPTIM 5 P&P-90-440;Equipo reactiva	90 kvar	1	Estándar	computer PLUS 8TF-C	Estándar
R5S420000N00	OPTIM FR4-100-440;Equipo reactiva	100 kvar	1	Estándar	.	Estándar
R6E4200001000	FRE4-100-440;Equipo reactiva	100 kvar	1	Estándar	computer 8d	Estándar
R3L240.	OPTIM 5 P&P-105-440;Equipo reactiva	105 kvar	8	Estándar	Estándar	Estándar
R3L2400000N00	OPTIM 5 P&P-105-440;Equipo reactiva	105 kvar	2	Estándar	Estándar	Int. automático 250 + diferencial

Material	Texto breve de material	kvar	STOCK REAL	Suplemento 1	Suplemento 2	Suplemento 3
R3L2400000M00	OPTIM 5 P&P-105-440;Equipo reactiva	105 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. Automático 160 + diferencial
R3L2400000300	OPTIM 5 P&P-105-440;Equipo reactiva	105 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. Manual 200
R3L2400000CN00	OPTIM 5 P&P-105-440;Equipo reactiva	105 kvar	1	Estándar	computer PLUS 8TF-C	Int. automático 250 + diferencial
R3L250.	OPTIM 5 P&P-135-440;Equipo reactiva	135 kvar	4	Estándar	Estándar	Estándar
R3L2500000400	OPTIM 5 P&P-135-440;Equipo reactiva	135 kvar	2	Estándar	Estándar	Int. Manual 250
R3L2500000N00	OPTIM 5 P&P-135-440;Equipo reactiva	135 kvar	2	Estándar	Estándar	Int. automático 250 + diferencial
R3L250001S000	OPTIM 5 P&P-135-440;Equipo reactiva	135 kvar	1	Autotrafo maniobra	computer SMART III 6	Estándar
R3L260.	OPTIM 5 P&P-150-440;Equipo reactiva	150 kvar	5	Estándar	Estándar	Estándar
R3L4A200000LO	OPTIM 8 P&P-162,5-230;Equipo reactiva	162,5 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L310.	OPTIM 9 P&P-165-440;Equipo reactiva	165 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L320.	OPTIM 9 P&P-195-440;Equipo reactiva	195 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L330.	OPTIM 9 P&P-225-440;Equipo reactiva	225 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L336003T6DV	OPTIM 9 P&P-240-440;Equipo reactiva	240 kvar	1	Polycarbonato	computer SMART III 12	Int. Manual 630
R54S29000C000	Optim FR4 P&P-250-440;Equipo reactiva	250 kvar	1	Estándar	computer PLUS 8TF-C	Estándar
R3L340.	OPTIM 9 P&P-255-440;Equipo reactiva	255 kvar	3	Estándar	Estándar	Estándar
R3L340000C000	OPTIM 9 P&P-255-440;Equipo reactiva	255 kvar	1	Estándar	computer PLUS 8TF-C	Estándar
R54S30000CP00	Optim FR4 P&P-300-440;Equipo reactiva	300 kvar	1	Estándar	computer PLUS 8TF-C	Int. automático 630 + diferencial
R3L430.	Optim 8 P&P-390-440; Equipo reactiva	390 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R54S34.	Optim FR4 P&P-400-440;Equipo reactiva	400 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L440.	OPTIM 8 P&P-450-440;Equipo reactiva	450 kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R35L100000800	OPTIM 8L P&P-550-440;Equipo reactiva	550 kvar	1	Estándar	Estándar	Int. Manual 1000
R4A304.	OPTIM EMS-C-31,25-440;Equipo reactiva	C kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R4A309.	OPTIM EMS-C-43,75-440;Equipo reactiva	C kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R4A321.	OPTIM EMS-C-82,50-440;Equipo reactiva	C kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R4A33000000XX	OPTIM EMS-C-105-440;Equipo reactiva	C kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R54U44.	OPTIM FR8-P&P-800-440;Equipo reactiva	P&P kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar
R3L220AI00000	OPTIM 5-P&P-70-440;Equipo reactiva	P&P kvar	1	Estándar	Estándar	Estándar