

WTC96A 110V .../5A



WTC96A 110V .../5A, Wattímetro trifásico 3 hilos (ARON), painel 96x96

Código: M13034.

- > Escala: 90° P1
- > Sistema: Trifásico 3 hilos (ARON)
- > Precisão: 1,5
- > Medida: 110 Vf-f, .../5A
- > Equipamento: WTC96A
- > Módulos: 96x96

Descrição

- |>
- Não necessitam de alimentação auxiliar.
- Caixas DIN, tamanhos 96 e 144.
- Classe de precisão 1,5
- Conversor electrónico integrado
- Circuitos monofásicos e trifásicos, equilibrados e desequilibrados.

Aplicativo

Para a medição da potência activa em circuitos monofásicos e trifásicos equilibrados ou desequilibrados



WTC96A 110V .../5A

Wattímetros

Código: M13034.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 62,9 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,4

WMC / WTC

Vármetros monofásicos e trifásicos

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos	Equipamento	Medida
Monofásicos						
M13031.	WMC96 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WMC96	400 Vf-f, .../5 A
M13041.	WMC144 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WMC144	400 Vf-f, .../5 A
Trifásicos equilibrados						
M13032.	WTC96E 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96	400 Vf-f, .../5 A
Trifásicos 3 hilos (ARON)						
M13034.	WTC96A 110V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96A	110 Vf-f, .../5A
Trifásicos 4 hilos						
M13033.	WTC96AN 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96AN	400 Vf-f, .../5 A

Escalas intercambiáveis para os tipos WMC 96, WTC 96E e WTC 96AN. Escala não incluída (*1) Indicar tensão e corrente primária dos transformadores de medida, e Potência de fim de escala




WTC96A 110V .../5A

Wattímetros

Código: M13034.

Dimensões



Conexões

